Source 220 Manual

NZXT™
CRAFTED GAMING ARMOR



EN
1. Chassis body
2. Front bezel
3. Front panel
4 5.25 drive covers
5. Right side panel
6. Left side panel
7. Power switch
8. Reset switch
9. Power LED
10. HDD LED
11. USB2.0 & USB3.0 ports
12. Mic jack
13. Audio jack
14.Top12/14cm fan slots
15. Front 12cm fan slots
16. Buttom 12cm fan slots
17. Side panel 12/14cm fan slot
18. Water cooling cutouts(Grommels Optional)
19. Rear 12cm fan
20. 5.25 dive screwless
21. Hdd screwless
22. Top 140mm fan

GE
1. Gehäuse
2. Frontblende
3. Frontpaneel
4. 5,25 Zoll-Laufwerksabdeckungen
5. Rechte Seitenblende
6. Linke Seitenblende
7. Ein-/Ausschalter
8. Reset-Schalter
9. Betrieb-LED
10. Festplatten-LED
11. USB 2.0- & USB 3.0-Ports
12. Mikrofonanschluss
13. Audioanschluss
14. Obere 12/14 cm -Lüftersteckplätze
15. Vordere 12 cm-Lüftersteckplätze
16. Untere 12 cm-Lüftersteckplätze
17. Seitlicher 12/14 cm-Lüftersteckplatz
18. Aussparungen für Wasserkühlung (Tüllen optional)
19. Hinterer 12 cm-Lüfter
20. Schraubenloses 5,25 Zoll-Laufwerk
21. Schraubenloser Festplatteneinschub
22. Oberer 14-cm-Lüfter

FR
1. Corps du châssis
2. Bezel frontal
3. Panneau frontal
4. Couvercles de lecteur 5,25
5. Panneau du coté droit
6. Panneau du coté gauche
7. Bouton d'alimentation
8. Bouton de réinitialisation
9. DEL d'alimentation
10. DEL de DD
11. Ports USB2.0 & USB3.0
12. Prise Mic
13. Prise audio
14. Fentes de ventilateur 12/14cm supérieur
15. Fentes de ventilateur 12cm frontal
16. Fentes de ventilateur 12cm inférieur
17. Fente de ventilateur 12/14cm latéral
18. Espaces pour l'eau de refroidissement (trous optionnels)
19. Ventilateur arrière 12cm
20. Lecteur 5,25 sans vis
21. Baie de DD sans vis
22.Ventilateur supérieur 140 mm

SP
1. Cuerpo del chasis
2. Bisel frontal
3. Panel frontal
4. Cubiertas de unidad de 5,25"
5. Panel del lado derecho
6. Panel del lado izquierdo
7. Interruptor de encendido
8. Interruptor de reinicio
9. LED de encendido
10. LED de disco duro
11. Puertos USB 2.0 y USB 3.0
12. Toma de micrófono
13. Toma de audio
14. Ranuras superiores de ventiladores de 12/14 cm.
15. Ranuras frontales de ventiladores de 12 cm.
16. Ranuras inferiores de ventiladores de 12 cm.
17. Ranura de ventilador de 12/14 cm. del panel lateral
18. Aberturas para enfriamiento por agua (Pasatubos opcionales)
19. Ventilador posterior de 12 cm.
20. Unidad sin tornillos de 5,25"
21. Compartimiento para disco duro sin tornillos
22. Ventilador de 140 mm superior

PO
1. Corpo do chassis
2. Armação frontal
3. Painel frontal
4. Tampas para unidade de 5,25 polegadas
5. Painel do lado direito
6. Painel do lado esquerdo
7. Botão de alimentação
8. Interruptor de reposição
9. LED de alimentação
10. LED do HDD
11. Portas USB 2.0 e USB 3.0
12. Entrada de microfone
13. Entrada de áudio
14. Ranhuras superiores para ventoinhas de 12/14 cm
15. Ranhuras frontais para ventoinha de 12 cm
16. Ranhuras inferiores para ventoinha de 12 cm
17. Ranhura lateral para ventoinha de 12/14 cm
18. Ranhuras de arrefecimento a água (Ilhós opcionais)
19. Ventoinha traseira de 12 cm
20. Unidade de 5,25 polegadas com fixação sem parafusos
21. Compartimento para HDD com fixação sem parafusos
22. Ventoinha superior de 140 mm

RU
1. Корпус системного блока
2. Лицевая панель
3. Передняя панель
4. Крышки для отсеков 5,25'' дисководов
5. Правая боковая панель
6. Левая боковая панель
7. Кнопка питания
8. Кнопка перезагрузки
9. Свеодиодный индикатор
10. Светодиодный индикатор жесткого диска
11. Порты USB2.0 и USB3.0
12. Разъем для микрофона
13. Аудио разъем
14. Разъемы для верхнего 12/14 см вентилятора
15. Разъемы для фронтального 12 см вентилятора
16. Разъемы для нижнего 12 см вентилятора
17. Разъем для вентилятора 12/14 см на боковой панели
18. Пазы для установки системы водяного охлаждения (уплотняющие кольца - дополнительно)
19. Задний 12 см вентилятор
20. Безвинтовой отсек для 5,25'' дисковода
21. Безвинтовой отсек для жесткого диска
22. Верхний 140 mm вентилятор

SC
1. 机箱体
2. 前盖
3. 前面板
4. 5.25 驱动器盖
5. 右侧面板
6. 左侧面板
7. 电源开关
8. 复位开关
9. 电源 LED
10. 硬盘 LED
11. USB2.0 & USB3.0 端口
12. 麦克风插孔
13. 音频插孔
14. 顶部 12/14cm 风扇槽
15. 前部 12cm 风扇槽
16. 底部 12cm 风扇槽
17. 侧面板 12/14cm 风扇槽
18. 水冷散热装置（可选孔眼）
19. 后部 12cm 风扇
20. 5.25 驱动器无螺丝
21. 无螺丝硬盘托槽
22. 140 mm 上風扇

JA
1. シャーシ本体
2.フロントベゼル
3. フロントパネル
4. 5.25"ドライブベイカバー
5. 右サイドパネル
6. 左サイドパネル
7. パワースイッチ
8. リセットスイッチ
9. パワー LED
10. HDD LED
11. USB2.0 及び USB3.0ポート
12. マイク ジャック
13. オーディオ ジャック
14. 天板部12／14cm ファンスペース
15. 前面12cmファンスペース
16. 底部12cm ファンスペース
17. 左サイドパネル12／14cm ファンスペース
18. 水冷チューブ通し穴（ゴムパッキング無し）
19. 背面12cm ファン
20. 5.25"ドライブベイ（スクリューレスタイプ）
21. HDD ドライブベイ（スクリューレスタイプ）
22. 上部14cm ファン

Component (including installed) List



Thumb screw 6-32	Sidepanel installation
Rändelschraube 6-32	Installation der seitlichen Blende
Vis à oreilles 6-32	Installation der seitlichen Blende
Винт с барашком 6-32	Установка боковой панели
Tornillo de aletas 6-32	Instalación panel lateral
Parafusos borboleta 6-32	Instalação do painel lateral
指旋螺丝 6-32	安装侧面板
つまみネジ 6-32	サイドパネル固定用



Screw M3*5	5.25 Drive installation
Schraube M3x5	Installation des 5,25 Zoll-Laufwerks
Installation du panneau latéral	Installation du lecteur 5,25"
Винт M3x5	Установка дисковода 5,25''
Tornillo M3x5	Instalación de unidad de disco de 5,25"
Parafuso M3x5	Instalação da unidade de 5,25 polegadas
螺丝 M3x5	安装 5.25 驱动器
M3ネジ M3x5	5.25" ドライブの固定用



Screw 5x10KT	Fan installation
Schraube 5x10KT	Lüfterinstallation
Vis 5x10KT	Installation du ventilateur
Винт 5x10KT	Установка вентилятора
Tornillo 5x10KT	Instalación de ventilador
Parafuso 5x10KT	Instalação da ventoinha
螺丝 5x10KT	安装风扇
ファン用ネジ 5x10	ファン固定用



Hexagon screw 6-32	Power supply installation
Sechskantschraube 6-32	Netzteilinstallation
Vis hexagonale 6-32	Installation du bloc d'alimentation
Винт с шестигранной головкой 6-32	Установка блока питания
Tornillo hexagonal 6-32	Instalación de fuente de alimentación
Parafuso hexagonal 6-32	Instalação da fonte de alimentação
六角螺丝 6-32	安装电源
電源用ネジ 6-32	電源固定用



Screw 6-32 x 5	HDD, M/B, Expansion card installation
Schraube 6-32x5	Installation von Festplatten, Motherboard und Erweiterungskarte
Vis 6-32x5	Installation du DD, de la carte mère, de la carte d'extension
Винт 6-32x5	Установка жесткого диска, материнской платы, платы расширения
Tornillo 6-32x5	Instalación de disco duro, tarjeta madre, tarjeta de expansión
Parafuso 6-32x5	Instalação do HDD, placa principal e placa de expansão
螺丝 6-32x5	安装硬盘、主板、扩展卡
ネジ 6-32 x 5	HDD，マザーボード、拡張カード固定用



Standoff	Motherboard installation
Abstandhalter	Motherboard-Installation
Douille à sertir	Installation de la carte mère
Зазор	Установка материнской платы
Separador	Instalación de la tarjeta madre
Separador	Instalação da placa principal
支座绝缘螺钉	安装主板
スタンドオフ（6角支柱）	マザーボードの固定用



Standoff wrench	Motherboard installation
Abstandhalter-Schlüssel	Motherboard-Installation
Tourne-à-gauche de douille	Installation de la carte mère
Гаечный ключ	Установка материнской платы
Llave del separador	Instalación de la tarjeta madre
Chave para separador	Instalação da placa principal
支座绝缘螺钉扳手	安装主板
スタンドオフ用レンチ	6角支柱固定用簡易レンチ



Cable tie	Cable management
Kabelbinder	Kabelverwaltung
Serre-câble	Gestion des câbles
Хомут для кабеля	Система организации проводов
Amarre de cable	Manejo de los cables
Braçadeiras para cabos	Gestão de cabos
线缆扎带	线缆管理
結束バンド	ケーブルの整理用

Front bezel and side panels

Frontblende und seitliche Blenden

Bezel frontal et panneaux latéraux

Система организации проводов

Bisel frontal y paneles laterales

Armação frontal e painéis laterais

前盖和侧面板

フロントベゼルとサイドパネルの着脱



Motherboard installation

Motherboard-Installation

Installation de la carte mère

Установка материнской платы

Instalación de la tarjeta madre

Instalação da placa principal

安装主板

マザーボード装着









5.25 Driver installation

Installation des 5,25 Zoll-Laufwerks

Installation du lecteur 5,25"

Установка дисковода 5,25''

Instalación de unidad de disco de 5,25"

Instalação do controlador da unidade de 5,25

安装 5.25 驱动器

5.25" ドライブ装着







HDD installation

Festplatteninstallation

Installation du DD

Установка жесткого диска

Instalación de disco duro

Instalação do HDD

安装硬盘

HDD装着







PSU installation

Netzteilinstallation
Installation du bloc d’alimentation (PSU)
Установка блока питания
Instalación de fuente de alimentación
Instalação da fonte de alimentação
安装 PSU
電源装着



Cooling system

Kühlsystem
Système de refroidissement
Система охлаждения
Sistema de enfriamiento
Sistema de arrefecimento
散热系统
冷却ファンの装着



Source 220 function instruction

Source 220 – Funktionsanleitung
Instructions d’utilisation du Source 220
Источник: 220 Инструкция по эксплуатации
Instrucciones de funciones del Source 220
Instruções das funções do Source 220
Source 220 功能介绍
Source 220 機能の操作



Expansion card installation

Installation der Erweiterungskarte
Installation d’une carte d’extension
Установка платы расширения
Instalación de tarjeta de expansión
Instalação da placa de expansão
安装扩展卡
拓張カードの装着



Internal USB3.0 installation

Installation des internen USB 3.0-Ports
Installation de USB3.0 interne
Instalación de USB 3.0 interno
Instalação de USB 3.0 interno
安装内部 USB3. 0
内部USB3. 0の接続



4P Connector
4-poliger Anschluss
Connecteur 4P
Разъем 4P
Conector 4P
Conector 4P
4P接口
ファン4 ピンコネクタ



1 +12VDC
2 GND
3 GND
4 +5VDC

3P Connector
3-poliger Anschluss
Connecteur 3P
Разъем 3P
Conector 3P
Conector 3P
3P接口
ファン3 ピンコネクタ



1 GND
2 +12VDC/+5VDC
3 Tachometric Signal

USB2.0 Connector
USB 2.0-Anschluss
Connecteur USB2.0
Разъем USB2.0
Conector USB 2.0
Conector USB 2.0
USB2. 0接口
USB2. 0 コネクタ



HD AUDIO Connector
HD-Audioanschluss
Connecteur AUDIO HD
Разъем HD AUDIO
Conector AUDIO ALTA DEFINICIÓN
Conector de ÁUDIO HD
高保真音频接口
HD オーディオコネクタ


VIEW A-A'
BLUE PORT2 L 10 9 SENSE2_RETURN WHITE
BLACK SENSE_SEND 8 7 KEY KEY
YELLOW PORT2 R 6 5 SENSE1_RETURN PURPLE
BROWN PORT1 R 4 3 PRESENCE# BLACK
RED PORT1 L 2 1 AUD_GND BLACK
A
A'
HD AUDIO

AC 97' Connector
AC'97-Anschluss
Connecteur AC 97’
Разъем AC 97'
Conector AC 97´
Conector AC 97´
AC 97'接口
AC97 コネクタ


B
B'
AC 97
VIEW B-B'
BLACK AUD_GND 10 9 MIC_IN RED
NC NC 8 7 MIC_BIAS BROWN
YELLOW FP_RET_R 6 5 FP_OUT_R YELLOW+YELLOW
KEY KEY 4 3 NC NC
BLUE FP_RET_L 2 1 FP_OUT_L BLUE+BLUE

S/W& LED Connector
Schalter & LED-Anschluss
Connecteur S/W & DEL
ПО и разъем для подключения светодиодного индикатора
Conector S/W y LED
Conector S/W e LED
S/W& LED接口
スイッチおよび LED コネクタ



USB3.0 Internal Connector
Interner USB 3.0-Anschluss
Connecteurs USB3.0 interne
Внутренний разъем USB3.0
Conector interno USB 3.0
Conector interno USB 3.0
USB3. 0内部接口
USB3. 0 内部コネクタ


NC 20 19 1 Vbus
Vbus 18 2 IntA_P1_SSRX-
IntA_P2_SSRX- 17 3 IntA_P1_SSRX+
IntA_P2_SSRX+ 16 4 GND
GND 15 5 IntA_P1_SSTX-
IntA_P2_SSTX- 14 6 IntA_P1_SSTX+
IntA_P2_SSTX+ 13 7 GND
GND 12 8 IntA_P1_D-
IntA_P2_D- 11 9 IntA_P1_D+
IntA_P2_D+ 10 ID

Support and Service section

Support and Service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don’t hesitate to contact service@nzxt.com with a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. You may inquire about replacement parts at rma@nzxt.com. For comments and suggestions, e-mail our design team, designer@nzxt.com.
Thank you for purchasing an NZXT product.
For more information about NZXT, please visit us online.
NZXT Website: www.nzxt.com
Join the NZXT communities:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n’hésitez pas à contacter service@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d’achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès rma@nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : www.nzxt.com Joignez la communauté de NZXT :
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Kundendienst und Service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter rma@nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: www.nzxt.com Treten Sie unseren NZXT-Communities bei:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: service@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: rma@nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: www.nzxt.com. Для участия в сообществах NZXT посетите веб-сайт:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço service@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço rma@nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail, designer@nzxt.com. Obrigado por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca da NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: www.nzxt.com Junte-se às comunidades da NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

Soporte y Servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dure en ponerse en contacto con service@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en rma@nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: www.nzxt.com Subscríbase a las comunidades NZXT:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

支持和服务
如果有任何疑问或者在使用 NZXT 产品的过程中遇到任何问题，欢迎联络 service@nzxt.com，联络时请提供关于问题的详细说明及购买凭证。您可以向 rma@nzxt.com 查询更换部件。如有任何意见或建议，欢迎致信我们的设计团队，电子邮件地址是 designer@nzxt.com。感谢您购买 NZXT 产品。有关 NZXT 的更多信息，请访问我们的在线网站。NZXT 网站：
www.nzxt.com 加入 NZXT 社区：
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp

サポートおよびサービス
購入されましたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なくservice@nzxt.comまでご連絡ください。 交換部品はrma@nzxt.comまでお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。 NZXTに関する詳細は、インターネット上のをご覧ください。NZXT ウェブサイト:
www.nzxt.com NZXTコミュニティへの参加:
www.nzxt.com/forum
www.facebook.com/nzxtcorp